

Vorgaben der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis

Gemeinde Reichshof



Bergneustadt
Engelskirchen
Gummersbach
Hückeswagen
Lindlar
Marienheide
Morsbach
Nümbrecht
Radevormwald
Reichshof
Waldbröl
Wiehl
Wipperfürth

Stadt / **Gemeinde** : Reichshof (10) Feuerwehrschießung: Fa. Königs + Woisetschläger GmbH

Farbe der Blitzleuchte : gelb

1. Ansprechpartner : Sascha Frede - Leiter der Feuerwehr

Telefon : Handy: 0151 22318373

eMail : Leiter@Feuerwehr-Reichshof.de

2. Ansprechpartner : Andre´ Hombach - Stellv. Leiter der Feuerwehr

Telefon : Telefon: 02261 / 883879

eMail : LeiterV2@Feuerwehr-Reichshof.de

Aufschaltung der Brandmeldeanlage (BMA) : Die Aufschaltung der BMA erfolgt auf die Leitstelle im Notfallzentrum in Marienheide - Kotthausen

Feuerwehrschlüsseldepot : Der Halbzylinder für den Generalschlüssel im Feuerwehrschlüsseldepot (FSD), ist vom Betreiber der Brandmeldeanlage (BMA) bereit zu stellen. Die Anzahl der Generalschlüssel im FSD ist abhängig von der Objektgröße.

Schließzylinder für das FSE und FAT/FBF : Die Schließzylinder sind nach Absprache mit dem Leiter der Feuerwehr/Stellvertreter/Bevollmächtigtem zu bestellen.

Konzessionär für BMA im Oberbergischen Kreis : Fa. Bosch

Feuerwehrplan : Die Feuerwehr Reichshof erhält

- 2 x Ordner mit Feuerwehrplänen (ggfls. bei großen Objekten – 3 x Lageplan einlaminiert)
- PDF-Dateien als Mail (siehe Seite 2)

(Mehrforderungen sind mit dem Wehrführer abzusprechen)

Feuerwehrlaufkarten : 2 Satz Feuerwehrlaufkarten (laminiert, DIN A3) am FBF, FAT
1. Plansatz mit weißem Reiter – 2. Plansatz mit gelbem Reiter
(Mehrforderungen hängen von der Größe des Objektes ab)

Betriebsbuch der BMA : Das Betriebsbuch wird für die Feuerwehr griffbereit bei den Feuerwehrlaufkarten gelagert

Aufschaltung der BMA : Über den Termin der Aufschaltung der BMA, ist der Leiter der Feuerwehr und die Brandschutzdienststelle frühzeitig durch den Errichter zu informieren

Melder in Zwischendecken : Werden Melder in Zwischendecken verbaut, ist für die Feuerwehr eine Bockleiter in entsprechender Höhe bereit zu stellen. Die Leiter wird mit der Feuerwehrschießung (*Zylinder gleich mit der Schließung am FAT/FBF/Laufkarten*) der jeweiligen Kommune gesichert. Der Standort der Leiter wird im Feuerwehrplan oder durch einen Hinweis am FAT/FBF/Laufkarten gekennzeichnet.

Feuerwehrpläne

Komponente der Feuerwehr Reichshof

Ordner (**rot**) in der Größe DIN A 4 mit festem Deckel.

Entsprechend der Anzahl an Plänen, kann zwischen den Rückengrößen 70 mm, 50 mm bzw. 37 mm gewählt werden.



Die Feuerwehr Reichshof erhält:
2 x Ordner mit Feuerwehrplänen
2 x PDF-Dateien als Mail
(bei großen Objekten, zusätzlich
3 x Lageplan einlaminiert)

Lieferanschrift:

Gemeinde Reichshof
Ordnungsamt / Feuerwehr
Hauptstraße 12
51580 Reichshof-Denklingen

Die Brandschutzdienststelle erhält
die PDF Dateien als Mail

Brandschutzdienststelle@obk.de

Der schriftliche Teil des Feuerwehrplans wird auf Synthetikpapier gedruckt oder mit Klarsichthüllen (DIN A 4) geschützt. Die Feuerwehrpläne (DIN A 3 ggfls. DIN A 3 - Überlänge) werden auf Synthetikpapier gedruckt oder mit DIN A 3 Klarsichthüllen geschützt.

Die PDF Dateien sind an folgende Mailadresse(n) zu versenden:

1. Leitung@Feuerwehr-Reichshof.de
2. ELW@Feuerwehr-Reichshof.de

Der Feuerwehrplan baut sich wie folgt auf:

- Allgemeinen Objektinformationen (schriftlicher Teil)
- Übersichtsplan (Lageplan)
- Geschosspläne (EG, KG, 1.OG, DG)
- Sonderpläne
- Zusätzlichen textlichen Erläuterungen (nach Absprache)

Der Feuerwehrplan wird wie folgt als PDF – Datei abgespeichert

14-045_Plastikwerk Müller, Musterstrasse 14, 12345 Musterhausen

Die Objektnummer erhalten Sie von der Brandschutzdienststelle